

## Ripwave™ Guía Rápida de la Instalación

Las instrucciones siguientes son para el usuario experimentado como una guía rápida de arreglo para el Ripwave ejemplar 2400E/2400U o 2600E/2600U. Para más detalles en la instalación de la unidad de Ripwave y el software, vea la Guía de Usuario de Ripwave.

### La Instalación del hardware

1. Apague la computadora antes de la instalación. Conecte el USB o cable de Ethernet a la unidad de Ripwave y al puerto correspondiente en el PC.



USB Cable



Ethernet Cable


2. Conecte el cable del adaptador CA a la unidad Ripwave y a una corriente de 110 VCA.



AC Power Adapter

3. Gire la antena el sentido de las manecillas de del reloj 180 grados hacia la posición "UP".

4. Deslice el interruptor eléctrico ON/OFF de la unidad Ripwave a la posición ON (UP). La luz más baja del indicador en la unidad de Ripwave ilumina 2.4 GHz




Interruptor eléctrico On/Off

adaptador de poder

Puerto USB (2400U)

Puerto Ethernet (2400E)



5. Ponga el botón de encendido de la computadora en la posición ON. Cuando el sistema se active registre en la computadora

**Nota:** Para Windows NT® y Windows® 2000, usted debe estar registrado en una cuenta que tenga privilegios administrativos para instalar la unidad Ripwave y su software.

6. Para una conexión de Ethernet, vaya a la sección de la Instalación del Software del Monitor de Ripwave. Para una conexión de USB, Conecte y Use (Plug and Play) detectará el hardware nuevo – oprima **Next** en el cuadro de diálogo Add New Hardware Wizard (Añada Nuevo Hardware Wizard) y continúa con la instalación de hardware.

7. Inserte el CD para la instalación Navini Networks Ripwave en la unidad CD-ROM.

8. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la opción "Search for the best driver for your device." Oprima **Next** para continuar.

9. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la casilla "CD-ROM drive". Oprima **Next** para continuar..

10. En el siguiente cuadro de diálogo, confirme que la colocación de la unidad sea la correcta (la letra de la unidad puede ser diferente a como se muestra abajo) y que el archivo ha instalarse sea NETNNUSB.INF. Presione **Next** para continuar.

11. En el siguiente cuadro de diálogo, Oprima **Finish**

**Nota:** Para Windows® 98, una ventana puede aparecer requiriendo que se instalen unidades del disco asignado para Windows® 98 . Si es así, inserte el disco establecido para Windows® 98 en la unidad CD-ROM y acepte el requisito.

12. Después del reinicio de la computadora, proceda a la Instalación del Software del Monitor de Ripwave.

## La Instalación del Software del Monitor Ripwave

1. Apague todos los programas antes de instalar el software del monitor Ripwave. Esto incluye todo el software anti-virus.
2. Inserte el CD para la instalación de Ripwave en la unidad CD-ROM.
3. Oprima **Start** > **Run** en la esquina izquierda inferior de su pantalla. En la ventana Run, escriba e:\setup (donde “e” representa la unidad CD; use la letra que representa su unidad CD específica ) en el campo Open.. Oprima **OK** para continuar.
4. La ventana Ripwave Monitor aparece. Oprima **Next** para continuar.
5. La pantalla License Agreement (Convenio de licencia) aparece. Lea el Licensing Agreement. Seleccione la opción **I accept**, y oprima **Next** para continuar.
6. La pantalla Ripwave Positioning (Colocación del Ripwave) aparece. Para un resultado óptimo, lea la pantalla para colocar la unidad Ripwave. Oprima **Next** para continuar.
7. La pantalla Choose Install Folder (Carpeta para Escoger Instalación) aparece. Escriba el nombre de la carpeta donde usted desea instalar el software y oprima **Next** para continuar.
8. La pantalla Pre-Installation Summary (Sumario de Pre-Instalación) aparece. Revise los contenidos para más exactitud. Presione **Install** para continuar. La instalación del software comienza.
9. En la pantalla Install Complete (Instalación Completa), oprima **Done** para cerrar la pantalla.
10. Vuelva a encender la computadora. Cuando su computadora comience otra vez, abra el web browser que esta instalado en la computadora
11. Ahora Comeinze a navegar el Internet.

Propiedad literaria 2001, 2002 Navini Networks, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en USA. Navini Networks, Internet at the Speed of Thought, y Ripwave son marcas de Navini Networks, Inc. Otro producto y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas y/o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

# RIPWAVE™

## Guía Rápida de la Instalación



Internet at the speed of thought™

Product Release 1.16  
Parent Number 95-00116-00  
Part Number 40-00112-00  
Sub-part number 40-00096-00  
Revision B, Version 1.0  
July 31, 2002